



「シュノーークシステム」の使い方

1 芯パイプの長さを調節



テーパー（口金）を回転させることで芯パイプの長さを調節することができます。

2 芯のクッションをON・OFF



グリップを押し、ボディを回転させることでクッション（セーフティスライド機構）のON・OFFを切り替えることができます。